



## Installation instructions for AX-ADBOX1

# AX-ADBOX1

## AX-ADBOX Series main interface control box

### FEATURES

**Note:** This is a general list for the AX-ADBOX1 lineup. Please see the individual harnesses for exact features available.

- Provides accessory (12-volt 10-amp)
- Retains R.A.P. (retained accessory power)
- Used in amplified, non-amplified systems
- Retains chimes (GM)
- Turn signal click (GM)
- Provides NAV outputs (parking brake, reverse, mute, and V.S.S.)
- Pre-wired ASWC-1 harness included (ASWC-1 sold separately)
- Retains OnStar/OE Bluetooth
- Adjustable gain control for overall volume (on amplified systems)
- Adjustable gain control for chimes and OnStar (GM)
- Retains SYNC in Ford (if equipped)
- Adjustable gain control for SYNC (Ford)
- Retains Blind spot detection system in Chrysler/Dodge/Jeep (if equipped)
- High level speaker input
- Micro "B" USB updatable
- Retains balance and fade
- Retains digital fade (excluding Ford and VW vehicles)

### APPLICATIONS

See application list inside

### INTERFACE COMPONENTS

- AX-ADBOX1 interface
- 16-pin harness with stripped leads

### TOOLS REQUIRED

- Cutting tool • Crimping tool • Tape • Connectors  
(example: butt-connectors, bell caps, etc.)

**CAUTION!** Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation, unless the vehicle manufacturer recommends against so. Please check with your local Dealership for more information. All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before reconnecting the battery or cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or the vehicle running. It would be best to remove the key from the ignition and then wait a few seconds before removing the factory radio.





## Applications

**Interface must be used in conjunction of one of the following harnesses:**

**Note:** Applications are notated with characters to indicate which harnesses needs to be used.

\* Indicates vehicle has a digital amplifier option.

\*\* Indicates SONY/THX sound systems are digitally amplified.

\*\*\* These vehicles have a digital amp option. Please look at the "Service Parts Identification" sticker in the glove box for the RPO code listed in parenthesis.

† Indicates vehicle is standard for a digital amplifier.

Δ In 2012-up, if the vehicle is equipped with OE navigation, you must use the GMOS-LAN-08 if non-amped; GMOS-LAN-07 if amped.

- |                      |   |
|----------------------|---|
| <b>(a)</b> AX-ADCH01 | <b>(g)</b> AX-ADGM03                          |
| <b>(b)</b> AX-ADCH02 | <b>(h)</b> AX-ADGM04                          |
| <b>(c)</b> AX-ADFD01 | <b>(i)</b> AX-ADTY01<br>(with amplifier only) |
| <b>(d)</b> AX-ADFD02 | <b>(x)</b> AX-ADVW01                          |
| <b>(e)</b> AX-ADGM01 |   |
| <b>(f)</b> AX-ADGM02 |   |

### BUICK

Allure (g)	2005-2009
Century (g)	2004-2005
Enclave (e)	2008-up
LaCrosse (g)	2005-2009
Lucerne (e)	2006-2011
Rainier*** (UQA) (g)	2004-2007
Rendezvous (g)	2002-2007
Terraza (g)	2005-2008

### CADILLAC

DTS †(e)	2006-2011
Escalade/ ESV/EXT †(g)	2003-2006
Escalade †(e)	2007-2011
SRX †(e)	2007-2009

### CHEVROLET

Avalanche*** (Y91) (g)	2003-2006
Avalanche*** (STZ or Y91) Δ(e)	2007-2013
Cavalier (g)	2000-2005
Cobalt (f)	2007-2010
Corvette (g)	2005-2013
Equinox (e)	2007-2009
Express (g)	2003-2007
Express (without NAV) (e)	2008-up
HHR (f)	2006-2011
Impala (g)	2000-2005
Impala (e)	2006-2013
Kodiak (g)	2003-2009

Malibu (g)	2001-2003
Malibu (classic) (g)	2004-2005
Malibu (f)	2008-2012
Malibu (h)	2013-up
Monte Carlo (g)	2000-2005
Monte Carlo (e)	2006-2007

Silverado*** (Y91) (g)	2003-2006
Silverado (classic)*** (Y91) (g)	2007

Silverado (new body)*** (Y91) Δ(e)	2007-2013
Silverado (Y91) Δ(e)	2500/3500*** 2014

SSR*** (UQA) (g)	2003-2006
Suburban*** (Y91) (g)	2003-2006
Suburban*** (STZ or Y91) Δ(e)	2007-2013

Tahoe*** (STZ or Y91) Δ(e)	2007-2013
Tahoe*** (Y91) (g)	2003-2006

Trailblazer*** (UQA) (g)	2002-2006
Trailblazer (g)	2007-2009
Traverse (e)	2009-up
Uplander (g)	2005-2008

200*(b)	2011-2014
300*(a)	2005-2007
300*(b)	2008-2010
Aspen*(a)	2007
Aspen*(b)	2008-2009

### CHRYSLER

200*(b)	2011-2014
300*(a)	2005-2007
300*(b)	2008-2010
Aspen*(a)	2007
Aspen*(b)	2008-2009

Sebring*(b)	2007-2010
Town & Country*(b)	2008-up

### DODGE

Avenger*(b)	2008-2014
Caliber*(a)	2007-2008
Caliber*(b)	2009-2010
Challenger*(b)	2008-up
Charger*(a)	2005-2007
Charger*(b)	2008-2010
Dakota*(a)	2005-2007
Dakota*(b)	2008-2011
Durango*(a)	2004-2007
Durango*(b)	2008-2013
Grand Caravan*(b)	2008-up
Journey*(b)	2009-2010
Magnum*(a)	2005-2007
Magnum*(b)	2008-2009
Nitro*(b)	2007-2011
Ram 1500*(a)	2006-2008
Ram 1500*(b)	2009-2011
Ram 2500/3500*(a)	2006-2009
Ram 2500/3500*(b)	2010-2011
Ram Chassis Cab*(a)	2006-2010
Ram Chassis Cab*(b)	2011

### FORD

Edge** (c)	2007-2010
Edge (d)	2011-2014
Escape** (c)	2008-2012

(Continued on the next page)



AX-ADBOX1

## Applications

Expedition\*\*(c) 2007-2014  
 Explorer(c) 2008-2010  
 Explorer (d) 2011-up  
 Explorer Sport Trac (c) 2008-2010  
 F-150\*\*(c) (with monochromatic screen) 2009-2014  
 F-250/350/450/550\*\*(c) 2011-2012  
 F-250/350/450/550 (c) (with monochromatic screen) 2013-up  
 Fiesta (d) (without MyFord Touch) 2011-up  
 Five Hundred (c) 2005-2007  
 Focus (c) 2008-2011  
 Focus (d) (without MyFord Touch) 2012-2014  
 Fusion\*\*(c) 2008-2012  
 Taurus (c) 2008-2009  
 Taurus\*\*(c) 2010-2012  
 Taurus X (c) 2008-2009

**GMC**

Acadia (e) 2007-up  
 Envoy\*\*\* (UQA) (g) 2002-2006  
 Envoy (g) 2007-2009  
 Savana (g) 2003-2007  
 Savanna (e) 2008-up  
 Sierra\*\*\* (Y91) (g) 2003-2006  
 Sierra (classic)\*\*\* (Y91) (g) 2007  
 Sierra\*\*\* (STZ or Y91) Δ(e) 2007-2013

Sierra 2500/3500\*\*\* (STZ or Y91) Δ(e) 2014  
 Yukon\*\*\* (Y91) (g) 2003-2006  
 Yukon\*\*\* (STZ or Y91) Δ(e) 2007-2014

**HUMMER**

H2 †(g) 2003-2007  
 H2 †(e) 2008-2009  
 H3/H3t (g) 2006-2010

**ISUZU**

Ascender (g) 2003-2008  
 H-Series (g) 2005-2009  
 I Series (g) 2006-2008

**JEEP**

Commander\*(a) 2006-2007  
 Commander\*(b) 2008-2010  
 Compass\*(a) 2007-2008  
 Compass\*(b) 2009-up  
 Grand Cherokee\*(a) 2005-2007  
 Grand Cherokee\*(b) 2008-2013  
 Liberty\*(b) 2008-2012  
 Patriot\*(a) 2007-2008  
 Patriot\*(b) 2009-up  
 Wrangler\*(b) 2007-up

**LEXUS**

ES330 †(i) (with multi disc) 2002-2006  
 GS300 †(i) 2001-2005  
 GS430 †(i) 2001-2005  
 IS300 †(i) 2002-2005

LS430 †(i) 2001-2006  
 RX330 †(i) 2004-2006  
 RX350 †(i) 2007-2009  
 RX400h †(i) 2006-2008  
 SC430 †(i) 2002-2010

**LINCOLN**

MKX\*\*(c) 2008-2010  
 MKZ\*\*(c) 2008-2009  
 Navigator\*\*(c) 2007  
 Navigator † 2008-2014

**MAZDA**

CX-7 (h) 2007-2012  
 CX-9 (h) 2007-up

**MERCUY**

Mariner\*\*(c) 2008-2011  
 Milan\*\*(c) 2008-2011  
 Mountaineer(c) 2008-2010  
 Sable(c) 2008-2009

**MITSUBISHI**

Raider\* (a) 2006-2007  
 Raider\* (b) 2008-2009

**OLDSMOBILE**

Alero (g) 2001-2004  
 Bravada\*\*\* (UQA) (g) 2002-2004  
 Intrigue (g) 2002  
 Silhouette (g) 2000-2004

**PONTIAC**

Aztec (g) 2001-2005  
 G5 (f) 2007-2009  
 G6 (f) 2009-2010

Grand Am (g) 2001-2005  
 Grand Prix (g) 2004-2008  
 Montana SV6 (g) 2005-2006  
 Torrent (e) 2007-2009  
 Solstice (f) 2006-2009  
 Sunfire (g) 2000-2005  
 Torrent (g) 2007-2009

**RAM**

1500/2500/3500\* (b) 2012  
 Chassis Cab 3500/4500/5500\* (b) 2012  
 C/V Tradesman\* (b) 2012-up

**SAAB**

9-7x (g) 2005-2009

**SATURN**

Aura (f) 2006-2009  
 Outlook (e) 2007-2010  
 Relay (g) 2005-2009  
 Sky (f) 2007-2009  
 Vue (e) 2008-2010

**SUZUKI**

XL-7 (e) 2007-2009

**TOYOTA**

4-Runner (i) 2003-2013  
 Avalon (i) 2005-2012  
 Avalon (w/o NAV) (i) 2013-2015  
 Camry (i) 2007-2011  
 Camry (w/o NAV) (i) 2012-2013  
 Corolla (i) 2005-2011  
 FJ Cruiser (i) 2011-2014

Highlander (i) 2008-2013  
 Matrix (i) 2005-2012  
 Prius (i) 2004-2011  
 Prius (without NAV) (3rd Gen., PHV) (i) 2012-up  
 Rav-4 (i) 2004-2014  
 Sequoia (i) 2005-2012  
 Sequoia (w/o NAV) (i) 2013  
 Sienna (i) 2004-2014  
 Solara (i) 2004-2008  
 Tacoma (i) 2005-2013  
 Tundra (i) 2004-2013  
 Venza (i) 2009-2012  
 Venza (w/o NAV) (i) 2013-2014  
 Yaris (i) 2007-2011

**VOLKSWAGEN**

Beetle\* (x) 2012-up  
 CC (x) 2009-up  
 EOS (x) 2007-up  
 Golf (DDIN only) (x) 2002  
 Golf, Golf R (x) 2003-2009  
 Golf, Golf R\* (x) 2010-2014  
 GTI (x) 2002-2014  
 Jetta (DDIN only) (x) 2002  
 Jetta, Jetta GLI\* (x) 2003-up  
 Jetta SportWagen (x) 2010-2014  
 Passat (x) 2002-2011  
 Passat\* (x) 2012-up  
 R32 (x) 2007-2008  
 Rabbit (x) 2007-2009  
 Routan (b) 2009-2013  
 Tiguan\* (x) 2009-up



## Installation instructions for AX-ADBOX1



### Connections to be made

#### From the 16-pin harness with stripped leads to the aftermarket radio:

- Connect the (2) **Red** wires to the ignition/accessory wire.
- Connect the **Orange/White** wire to the illumination wire. If the aftermarket radio does not have an illumination wire, tape off the **Orange/White** wire.
- Connect the **Blue/White** wire to the amp turn on wire (this wire must be connected to hear sound from the factory amplifier).
- Connect the **Brown** wire to the mute wire. If the aftermarket radio does not have a Mute wire, tape up the **Brown** wire.

#### For aftermarket radios with navigation built-in

- Connect the **Light Green** wire to the parking brake wire
- Connect the **Blue/Pink** wire to the V.S.S. or speed sense wire
- Connect the **Green/Purple** wire to the reverse wire.

**Note:** For the remaining wires, please refer to the instructions supplied with the required wiring harness.

### IMPORTANT

If you are having difficulties with the installation of this product, please call our Tech Support line at **1-800-253-TECH**. Before doing so, look over the instructions a second time, and make sure the installation was performed exactly as the instructions are stated. Please have the vehicle apart and ready to perform troubleshooting steps before calling.



#### KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto [www.installerinstitute.com](http://www.installerinstitute.com) or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



**Metra recommends MECP certified technicians**





## Instrucciones de instalación para AX-ADBOX1

# AX-ADBOX1

## Caja de control de interfaz AX-ADBOX serie principal

### CARACTERÍSTICAS

**Nota:** Esta es una lista general para la alineación AX-ADBOX1. Por favor, consulte los arneses individuales para las características exactas disponibles.

- Proporciona accesorio (12 voltios 10 amperes)
- Retiene R.A.P. (Corriente de accesorio retenida)
- Utilícese en sistemas amplificados, no amplificados o digitales
- Retiene tonos (en GM)
- Clic de señal direccional (en GM)
- Proporciona salidas de NAV (freno de mano, reversa, silencio y V.S.S.)
- Precableado ASWC-1 arnés incluido (ASWC-1 se vende por separado)
- Retiene OnStar / Bluetooth de fabricante original
- Control de ganancia ajustable para el volumen en total (sistemas amplificados)
- Control de ganancia ajustable para tonos y OnStar en GM
- Retiene SYNC en Ford (si está equipado)
- Control de ganancia ajustable para SYNC (FORD)
- Retiene el sistema de detección de punto ciego en Chrysler/Dodge/Jeep (si incluye el equipamiento)
- Entrada de bocina de alto nivel
- Actualizable a micro "B" USB
- Retiene el balance y la intensidad
- Retiene fade digital (excluyendo vehículos de Ford y VW)

### APLICACIONES

*Lista de aplicaciones dentro*

### COMPONENTES DE LA INTERFASE

- Interfase AX-ADBOX1
- Arnés de 16 pins con conectores pelados

### HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta de corte • Cinta • Pelacables
- Conectores (ejemplo: conectores de extremo, de campana, etc...)

**¡PRECAUCIÓN!** Meta recomienda desconectar la terminal negativa de la batería antes de iniciar cualquier instalación, a menos que el fabricante del vehículo recomiende lo contrario. Verifique con su concesionario local si existe más información. Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes de reconectar la batería o ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición de encendido ni con el vehículo funcionando. Sería mejor retirar la llave de la ignición y esperar unos cuantos segundos antes de quitar el radio de fábrica.

## Aplicaciones

**Esta interfase debe utilizarse en conjunto con uno de los siguientes arneses:**

**Nota:** Tenga en cuenta que las aplicaciones están anotadas con los caracteres que indican que aprovecha las necesidades que se utilizarán.

\* Indica un sistema amplificado digital

\*\* Los sistemas de sonido SONY/THX son amplificados digitalmente

\*\*\* Estos vehículos tienen una opción de amplificador digital. Por favor, mire la etiqueta de "Servicio de Identificación de piezas" en la caja de guantes para el código de RPO figuran entre paréntesis.

† Indica que el vehículo es estándar para un amplificador digital.

Δ En 2012 y mas, si el vehículo está equipado con sistema de navegación OE, debe utilizar el GMOS-LAN-08 si no amplificado; OMG-LAN-07 si amplificado.

- |                      |   |
|----------------------|---|
| <b>(a)</b> AX-ADCH01 | <b>(g)</b> AX-ADGM03                            |
| <b>(b)</b> AX-ADCH02 | <b>(h)</b> AX-ADGM04                            |
| <b>(c)</b> AX-ADFD01 | <b>(i)</b> AX-ADTY01<br>(con amplificador sólo) |
| <b>(d)</b> AX-ADFD02 | <b>(x)</b> AX-ADVW01                            |
| <b>(e)</b> AX-ADGM01 |   |
| <b>(f)</b> AX-ADGM02 |   |

### BUICK

Allure (g)	2005-2009
Century (g)	2004-2005
Enclave (e)	2008 y mas
LaCrosse (g)	2005-2009
Lucerne (e)	2006-2011
Rainier*** (UQA) (g)	2004-2007
Rendezvous (g)	2002-2007
Terraza (g)	2005-2008

### CADILLAC

DTS †(e)	2006-2011
Escalade/ ESV/EXT †(g)	2003-2006
Escalade †(e)	2007-2011
SRX †(e)	2007-2009

### CHEVROLET

Avalanche*** (Y91) (g)	2003-2006
Avalanche*** (STZ or Y91) Δ(e)	2007-2013
Cavalier (g)	2000-2005
Cobalt (f)	2007-2010
Corvette (g)	2005-2013
Equinox (e)	2007-2009
Express (g)	2003-2007
Express (sin NAV) (e)	2008 y mas
HHR (f)	2006-2011
Impala (g)	2000-2005
Impala (e)	2006-2013
Kodiak (g)	2003-2009

Malibu (g)	2001-2003
Malibu (clásico) (g)	2004-2005
Malibu (f)	2008-2012
Malibu (h)	2013 y mas
Monte Carlo (g)	2000-2005
Monte Carlo (e)	2006-2007
Silverado*** (Y91) (g)	2003-2006
Silverado (clásico)*** (Y91) (g)	2007
Silverado (nueva carrocería)*** (Y91) Δ(e)	2007-2013
Silverado (Y91) Δ(e)	2500/3500*** 2014
SSR*** (UQA) (g)	2003-2006
Suburban*** (Y91) (g)	2003-2006
Suburban*** (STZ or Y91) Δ(e)	2007-2013
Tahoe*** (STZ or Y91) Δ(e)	2003-2006 2007-2013
Trailblazer*** (UQA) (g)	2002-2006
Trailblazer (g)	2007-2009
Traverse (e)	2009 y mas
Uplander (g)	2005-2008

### CHRYSLER

200*(b)	2011-2014
300*(a)	2005-2007
300*(b)	2008-2010
Aspen*(a)	2007
Aspen*(b)	2008-2009

Sebring*(b)	2007-2010
Town & Country*(b)	2008 y mas

### DODGE

Avenger*(b)	2008-2014
Caliber*(a)	2007-2008
Caliber*(b)	2009-2010
Challenger*(b)	2008 y mas
Charger*(a)	2005-2007
Charger*(b)	2008-2010
Dakota*(a)	2005-2007
Dakota*(b)	2008-2011
Durango*(a)	2004-2007
Durango*(b)	2008-2013
Grand Caravan*(b)	2008 y mas
Journey*(b)	2009-2010
Magnum*(a)	2005-2007
Magnum*(b)	2008-2009
Nitro*(b)	2007-2011
Ram 1500*(a)	2006-2008
Ram 1500*(b)	2009-2011
Ram 2500/3500*(a)	2006-2009
Ram 2500/3500*(b)	2010-2011
Ram Chassis Cab*(a)	2006-2010
Ram Chassis Cab*(b)	2011

### FORD

Edge**(c)	2007-2010
Edge (d)	2011-2014
Escape**(c)	2008-2012
Expedition**(c)	2007-2014

(Continúa en la siguiente página)



AX-ADBOX1

## Aplicaciones

Explorer(c) 2008-2010  
Explorer (d) 2011 y mas  
Explorer Sport Trac (c)  
2008-2010

F-150\*\*(c) (con pantalla  
monocromática) 2009-2014

F-250/350/  
450/550\*\*(c) 2011-2012

F-250/350/450/550 (c) (con pantalla  
monocromática) 2013 y mas

Fiesta (d) (sin  
MyFord Touch) 2011 y mas

Five Hundred (c) 2005-2007  
Focus (c) 2008-2011

Focus (d) (sin  
MyFord Touch) 2012-2014

Fusion\*\*(c) 2008-2012

Taurus (c) 2008-2009

Taurus\*\*(c) 2010-2012

Taurus X (c) 2008-2009

**GMC**

Acadia (e) 2007 y mas

Envoy\*\*\* (UQA) (g) 2002-2006

Envoy (g) 2007-2009

Savana (g) 2003-2007

Savanna (e) 2008 y mas

Sierra\*\*\* (Y91) (g) 2003-2006

Sierra (clásico)\*\*\* (Y91) (g) 2007

Sierra\*\*\* (STZ or Y91) Δ(e) 2007-2013

Sierra 2500/3500\*\*\* (STZ or Y91) Δ(e) 2014

Yukon\*\*\* (Y91) (g) 2003-2006

Yukon\*\*\* (STZ or Y91) Δ(e) 2007-2014

**HUMMER**

H2 †(g) 2003-2007

H2 †(e) 2008-2009

H3/H3t (g) 2006-2010

**ISUZU**

Ascender (g) 2003-2008

H-Series (g) 2005-2009

I Series (g) 2006-2008

**JEEP**

Commander\*(a) 2006-2007

Commander\*(b) 2008-2010

Compass\*(a) 2007-2008

Compass\*(b) 2009 y mas

Grand Cherokee\*(a) 2005-2007

Grand Cherokee\*(b) 2008-2013

Liberty\*(b) 2008-2012

Patriot\*(a) 2007-2008

Patriot\*(b) 2009 y mas

Wrangler\*(b) 2007 y mas

**LEXUS**

ES330 †(i) (con multi disco) 2002-2006

GS300 †(i) 2001-2005

GS430 †(i) 2001-2005

IS300 †(i) 2002-2005

LS430 †(i) 2001-2006

RX330 †(i) 2004-2006

RX350 †(i) 2007-2009

RX400h †(i) 2006-2008

SC430 †(i) 2002-2010

**LINCOLN**

MKY\*\*(c) 2008-2010

MKZ\*\*(c) 2008-2009

Navigator\*\*(c) 2007

Navigator † 2008-2014

**MAZDA**

CX-7 (h) 2007-2012

CX-9 (h) 2007 y mas

**MERCURY**

Mariner\*\*(c) 2008-2011

Milan\*\*(c) 2008-2011

Mountaineer(c) 2008-2010

Sable(c) 2008-2009

**MITSUBISHI**

Raider\* (a) 2006-2007

Raider\* (b) 2008-2009

**OLDSMOBILE**

Alero (g) 2001-2004

Bravada\*\*\* (UQA) (g) 2002-2004

Intrigue (g) 2002

Silhouette (g) 2000-2004

**PONTIAC**

Aztec (g) 2001-2005

G5 (f) 2007-2009

G6 (f) 2009-2010

Grand Am (g) 2001-2005

Grand Prix (g) 2004-2008

Montana SV6 (g) 2005-2006

Torrent (e) 2007-2009

Solstice (f) 2006-2009

Sunfire (g) 2000-2005

Torrent (g) 2007-2009

**RAM**

1500/2500/3500\* (b) 2012

Chassis Cab 3500/  
4500/5500\* (b) 2012

C/V Tradesman\* (b) 2012 y mas

**SAAB**

9-7X (g) 2005-2009

**SATURN**

Aura (f) 2006-2009

Outlook (e) 2007-2010

Relay (g) 2005-2009

Sky (f) 2007-2009

Vue (e) 2008-2010

**SUZUKI**

XL-7 (e) 2007-2009

**TOYOTA**

4-Runner (i) 2003-2013

Avalon (i) 2005-2012

Avalon (sin NAV) (i) 2013-2015

Camry (i) 2007-2011

Camry (sin NAV) (i) 2012-2013

Corolla (i) 2005-2011

FJ Cruiser (i) 2011-2014

Highlander (i) 2008-2013

Matrix (i) 2005-2012

Prius (i) 2004-2011

Prius (i) (sin NAV)  
(3rd Gen., PHV) 2012 y mas

Rav-4 (i) 2004-2014

Sequoia (i) 2005-2012

Sequoia (sin NAV) (i) 2013

Sienna (i) 2004-2014

Solara (i) 2004-2008

Tacoma (i) 2005-2013

Tundra (i) 2004-2013

Venza (i) 2009-2012

Venza (sin NAV) (i) 2013-2014

Yaris (i) 2007-2011

**VOLKSWAGEN**

Beetle\* (x) 2012 y mas

CC (x) 2009 y mas

EOS (x) 2007 y mas

Golf (DDIN sólo) (x) 2002

Golf, Golf R (x) 2003-2009

Golf, Golf R\* (x) 2010-2014

GTI (x) 2002-2014

Jetta (DDIN sólo) (x) 2002

Jetta, Jetta GLI\* (x) 2003 y mas

Jetta SportWagen (x) 2010-2014

Passat (x) 2002-2011

Passat\* (x) 2012 y mas

R32 (x) 2007-2008

Rabbit (x) 2007-2009

Routan (b) 2009-2013

Tiguan\* (x) 2009 y mas



## Instrucciones de instalación para AX-ADBOX1



# Instrucciones de instalación

### Desde el arnés de 16 pines con cables pelados a la radio no original:

- Conecte los dos (2) cables **rojos** al cable de ignición/accesorios .
- Conecte el cable **anaranjado/blanco** al cable de iluminación . Si el radio de mercado secundario no tiene un cable de iluminación, enciente el cable **anaranjado/blanco**.
- Conecte el cable **azul/blanco** al cable de encendido del amplificador del radio de mercado secundario (este cable debe estar conectado a escuchar el sonido del amplificador de fábrica).
- Conecte el cable **café** con el cable de silencio . Si el radio de mercado secundario no tiene un cable de Silencio, enciente el cable **café**.

### Para las radios del mercado de accesorios con navegación integrada en:

- Conecte el cable **verde claro** con el cable del freno de mano .
- Conecte el cable **azul/rosa** con el cable VSS o de detección de velocidad del radio de navegación de mercado secundario.
- Conecte el cable **verde/púrpura** con el cable de la reversa .

**Nota:** Para los cables restantes, por favor, consulte las instrucciones suministradas con el arnés de cableado requerido.

## IMPORTANTE

Si tiene dificultades con la instalación de este producto, llame a nuestra línea de soporte técnico al **1-800-253-TECH**. Antes de hacerlo, revise las instrucciones por segunda vez y asegúrese de que la instalación se haya realizado exactamente como se indica en las instrucciones. Por favor tenga el vehículo desarmado y listo para ejecutar los pasos de resolución de problemas antes de llamar.



**EL CONOCIMIENTO ES PODER**  
Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en [www.installerinstitute.com](http://www.installerinstitute.com) o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



**Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).**