

## AX-CHRYCAM-1 Chrysler Backup Camera Retention 2011-2016

### FEATURES

- Retains the factory back-up camera to an aftermarket radio.

### INTERFACE COMPONENTS

- AX-CHRYCAM-1 harness

### APPLICATIONS

CHRYSLER		DODGE	
300	2011-2014	Charger	2011-2014
		Dart	2014*
		Journey	2011-2016

\* With premium amp, at the tuner brain behind the glove box.

### TOOLS REQUIRED

- Cutting Tool • Tape • Crimping Tool
- Connectors (example: butt connectors, bell caps, etc.)

**CAUTION!** All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.

### Connections to be made

- Connect the **Black** wire to chassis ground.
- Connect the *female* **Yellow** RCA jack to the aftermarket radios backup camera input.



## AX-CHRYCAM-1 Chrysler Retención de la Cámara de Reserva 2011-2016

### CARACTERÍSTICAS

- Retiene la cámara del respaldo fábrica para una radio no original.

### COMPONENTES DE LA INTERFASE

- Arnés AX-CHRYCAM-1

### APLICACIONES

CHRYSLER		DODGE	
300	2011-2014	Charger	2011-2014
		Dart	2014*
		Journey	2011-2016

\* Con amplificador de alta calidad, en el sintonizador de cerebro detrás de la guantera.

### HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta de corte • Cinta • Ponchadora
- Conectores (ejemplo: conectores de extremo, de campana, etc.)

**¡PRECAUCIÓN!** Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición o de encendido ni con el vehículo funcionando.

### Conexiones que se deben hacer

- Conecte el cable **negro** a la tierra del chasis.
- Conecte el conector RCA *hembra* **amarillo** a la entrada de la cámara de reserva radio no original.

