

GM BackUp Camera Harness 2006-2017

Attention! The factory camera must display an image onto the radio, not the mirror.

APPLICATIONS

Buick		Chevrolet (Cont)		GMC (Cont)	
Enclave	2008-2017	Impala Limited (fleet)	2014	Sierra	2007-2011
Lucerne	2006-2011	Monte Carlo	2006-2007	Sierra *	2012-2013
Cadillac		Silverado	2007-2011	Sierra 2500/3500 HD *	
DTS	2006-2011	Silverado *	2012-2013		2014
Escalade	2007-2011	Silverado 2500/3500 HD *		Sierra Chassis Cab *	2014
Escalade ESV	2007-2011		2014	Yukon/Yukon XL	2007-2011
Escalade EXT	2007-2011	Silverado Chassis Cab *	2014	Yukon/Yukon XL*	2012-2015
SRX	2007-2009	Suburban	2007-2011	Hummer	
Chevrolet		Suburban *	2012-2014	H2	2008-2009
Avalanche	2007-2011	Tahoe	2007-2011	Pontiac	
Avalanche *	2012-2013	Tahoe *	2012-2014	Torrent	2007-2009
Captiva Sport *	2012-2015	Traverse	2009-2017	Saturn	
Equinox	2007-2009	GMC		Outlook	2007-2010
Express	2008-2012	Acadia	2007-2015	Vue	2008-2010
Express *	2013-2015	Acadia Limited	2017	Suzuki	
Express	2016-2017	Express	2016-2017	XL-7	2007-2009
Impala	2006-2013	Savana	2008-2012		
		Savana *	2013-2015		

INSTALLATION

- Connect the **Yellow** RCA jack to the backup camera input from the aftermarket radio.
- Connect the **BACKUPCAM** harness to the wiring harness in the vehicle, behind the radio.

GM Arnés de Cámara de Respaldo 2006-2017

¡Atención! La cámara de fábrica debe mostrar una imagen en la radio, no en el espejo.

APLICACIONES

Buick		Chevrolet (Cont)		GMC (Cont)	
Enclave	2008-2017	Impala Limited (flota)	2014	Sierra	2007-2011
Lucerne	2006-2011	Monte Carlo	2006-2007	Sierra *	2012-2013
Cadillac		Silverado	2007-2011	Sierra 2500/3500 HD *	
DTS	2006-2011	Silverado *	2012-2013		2014
Escalade	2007-2011	Silverado 2500/3500 HD *		Sierra Chassis Cab *	2014
Escalade ESV	2007-2011		2014	Yukon/Yukon XL	2007-2011
Escalade EXT	2007-2011	Silverado Chassis Cab *	2014	Yukon/Yukon XL*	2012-2015
SRX	2007-2009	Suburban	2007-2011	Hummer	
Chevrolet		Suburban *	2012-2014	H2	2008-2009
Avalanche	2007-2011	Tahoe	2007-2011	Pontiac	
Avalanche *	2012-2013	Tahoe *	2012-2014	Torrent	2007-2009
Captiva Sport *	2012-2015	Traverse	2009-2017	Saturn	
Equinox	2007-2009	GMC		Outlook	2007-2010
Express	2008-2012	Acadia	2007-2015	Vue	2008-2010
Express *	2013-2015	Acadia Limited	2017	Suzuki	
Express	2016-2017	Express	2016-2017	XL-7	2007-2009
Impala	2006-2013	Savana	2008-2012		
		Savana *	2013-2015		

INSTALACIÓN

- Conecte la toma RCA **amarilla** a la entrada de la cámara de respaldo de la radio no original.
- Conecte el arnés de la **BACKUPCAM** al arnés de cableado del vehículo, detrás de la radio.