



Kia Sorento 2011-2013

KIT FEATURES

- DIN radio provision with pocket
- ISO DIN radio provision with pocket
- Painted matte black to match the factory finish

KIT COMPONENTS

- A) Radio housing • B) ISO brackets • C) ISO trim ring




TABLE OF CONTENTS

Dash Disassembly.....	2
Kit Assembly	
– DIN radio provision with pocket.....	3
– ISO DIN radio provision with pocket	3

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: Please visit metraonline.com for wiring harness options

Antenna Adapter: 40-K11

TOOLS REQUIRED


- Phillips screwdriver

CAUTION! All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.


DASH DISASSEMBLY

1. Remove shifter knob. (Figure A)
2. Remove the shifter surround panel. (Figure B)
3. Remove panel under the heater and air climate controls. (Figure C)
4. Remove (2) Phillips screws from bottom and remove center fascia panel. (Figure D)
5. Remove (4) Phillips screws securing the heater and air climate controls. (Figure E)
6. Remove (4) Phillips screws securing the radio. Slide the radio out, then unplug and remove the radio. (Figure F)


Continue to Kit Assembly




(Figure A)




(Figure B)




(Figure C)



(Figure D)



(Figure E)




(Figure F)


KIT ASSEMBLY

DIN radio provision with pocket

1. Remove the metal “DIN” sleeve and trim ring from the aftermarket radio.
2. Slide the sleeve into the top opening of the *radio housing* and secure by bending the metal locking tabs down. (Figure A)
3. Snap the *pocket* into the bottom opening of the *radio housing*. (Figure B)
4. Slide the radio into the sleeve until it clicks in. (Figure B)
5. Locate the factory wiring harness and antenna connector in the dash. Metra recommends using the proper mating adapters from Metra and/or AXXESS.
6. Secure the radio assembly to the dash using the factory screws, then reassemble the dash in reverse order of disassembly to complete the installation.




(Figure A)




(Figure B)

ISO DIN radio provision with pocket

1. Remove the metal “DIN” sleeve and trim ring from the aftermarket radio.
2. Secure the *ISO brackets* to the radio using the screws supplied with the radio. (Figure A)
3. Snap the *pocket* into the bottom opening of the *radio housing*. (Figure B)
4. Slide the radio into the top opening of the *radio housing* until it clicks in. (Figure B)
5. Attach the *ISO trim ring* to the completed radio assembly. (Figure B)
6. Locate the factory wiring harness and antenna connector in the dash. Metra recommends using the proper mating adapters from Metra and/or AXXESS.
7. Secure the radio assembly to the dash using the factory screws, then reassemble the dash in reverse order of disassembly to complete the installation.



(Figure A)



(Figure B)



99-7340B

INSTALLATION INSTRUCTIONS



IMPORTANT

If you are having difficulties with the installation of this product, please call our Tech Support line at 1-800-253-TECH. Before doing so, look over the instructions a second time, and make sure the installation was performed exactly as the instructions are stated. Please have the vehicle apart and ready to perform troubleshooting steps before calling.



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



Metra recommends MECP certified technicians




Kia Sorento 2011-2013

CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio DIN con cavidad
- Provisión de radio ISO DIN con cavidad
- Pintada en negro para igualar el acabado de fábrica

COMPONENTES DEL KIT

- A) Carcasa del radio • B) Soportes ISO • C) Anillo de moldura ISO



ÍNDICE

Desmontaje del tablero	2
Ensamble del kit	
-Provisión de radio DIN con cavidad	3
-Provisión de radio ISO DIN con cavidad.....	3

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA

(se venden por separado)

Arnés de cableado: Visite metraonline.com para las opciones de arnés de cableado

Adaptador de antena: 40-KI11

HERRAMIENTAS REQUERIDAS


- Destornillador Phillips

!PRECAUCIÓN! Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición o de encendido ni con el vehículo funcionando.


DESMONTAJE DEL TABLERO

1. Retire la palanca de cambios. (Figura A)
2. Retire el panel envolvente shifter. (Figura B)
3. Retire el panel debajo del calentador y controles de temperatura del aire. (Figura C)
4. Retire (2) tornillos Phillips de la parte inferior y quitar salpicadero central. (Figura D)
5. Retire (4) tornillos Phillips asegurar el calentador y el control de temperatura del aire. (Figura E)
6. Quite los (4) tornillos que sostienen el radio. Deslice el radio hacia afuera, luego desconecte y retire la radio. (Figura F)


Continuará al Ensamble del Kit




(Figura A)




(Figura B)




(Figura C)



(Figura D)



(Figura E)




(Figura F)


ENSAMBLE DEL KIT

Provisión de radio DIN con cavidad

1. Quite la manga de metal “DIN” y el anillo de moldura del radio de mercado secundario.
2. Deslice la manga en la apertura superior de la carcasa del radio y sujetela doblando hacia abajo las pestañas de metal. (Figura A)
3. Coloque a presión el *cavidad* en la parte inferior de la abertura de la carcasa del radio. (Figura B)
4. Deslice el radio en la manga hasta que haga clic. (Figura B)
5. Localice el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero. Metra recomienda que use adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o de AXXESS.
6. Asegure el ensamble de la radio al tablero con los tornillos de fábrica, luego vuelva a ensamblar el tablero en orden inverso al del desmontaje para completar la instalación.




(Figura A)




(Figura B)

Provisión de radio ISO DIN con cavidad

1. Quite la manga de metal “DIN” y el anillo de moldura del radio de mercado secundario.
2. Atornille los soportes ISO al radio utilizando los tornillos suministrados con el radio. (Figura A)
3. Coloque a presión el *cavidad* en la parte inferior de la abertura de la carcasa del radio. (Figura B)
4. Deslice la radio en la abertura superior de la carcasa de radio hasta que haga clic. (Figura B)
5. Coloque el *anillo de moldura ISO* en el ensamble de radio completado. (Figura B)
6. Localice el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero. Metra recomienda que use adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o de AXXESS.
7. Asegure el ensamble de la radio al tablero con los tornillos de fábrica, luego vuelva a ensamblar el tablero en orden inverso al del desmontaje para completar la instalación.



(Figura A)



(Figura B)



99-7340B

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



IMPORTANTE

Si tiene dificultades con la instalación de este producto, llame a nuestra línea de soporte técnico al 1-800-253-TECH. Antes de hacerlo, revise las instrucciones por segunda vez y asegúrese de que la instalación se haya realizado exactamente como se indica en las instrucciones. Por favor tenga el vehículo desarmado y listo para ejecutar los pasos de resolución de problemas antes de llamar.



EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrate en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).